


Xiaomi Smart Camera C500 Pro Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

Výrobní štítek je umístěn na spodní straně kamery.



Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.



Obsah balení: Xiaomi Smart Camera C500 Pro, nabíjecí kabel, montážní sada na stěnu, uživatelská příručka, oznámení o záruce

Instalace

Kameru je možné umístit na rovné povrchy, jako jsou například pracovní stoly, jídelní stoly nebo konferenční stolky. Kameru také můžete připevnit na stěnu.

Montáž kamery na stěnu:

1. Nejprve si tužkou označte pozice montážních otvorů základny na stěnu a poté vyvrtajte dva otvory na označených místech. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka přibližně 30 mm.
2. Do vyvrtaných otvorů vložte plastové hmoždinky.
3. Umístěte základnu stranou se šípkami směrem ven a zarovnejte otvory. Vložte šrouby a poté je utáhněte do hmoždinek křížovým šroubovákem.
4. Zarovnejte drážky na spodní straně kamery s vyvýšenou částí na základně a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.



 Bezpečnostní opatření související s montáží kamery na stěnu
Stěna musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.

VAROVÁNÍ

Kamera musí být bezpečně připevněna ke stropu nebo ke stěně podle montážního návodu, aby se předešlo možnému zranění.

Používání

- Vložení microSD karty


Ujistěte se, že je kamera vypnutá a odpojená od napájení. Nastavte objektiv směrem nahoru, dokud se nezobrazí slot microSD karty, a poté do něj vložte microSD kartu (strana s kontaktními body musí směřovat dolů).

Při vkládání nebo vyjímání microSD karty odpojte kameru od napájení. Použijte prosím microSD kartu (s minimální kapacitou 8 GB a vyšší a maximální kapacitou 256 GB a nižší) od kvalifikované značky. Doporučujeme, aby microSD karta měla rychlost čtení/zápisu nejméně U1/Class 10.

Zapnutí

Zapojte nabíjecí kabel do napájecího portu Type-C na zadní straně kamery, kamera se automaticky zapne a indikátor bude rychle blikat oranžově.

Poznámka: Když je kamera zapnutá, neotáčejte s ní ani ji neotáčejte silou. Pokud je umístění objektivu nepřesné, zkalibrujte jej v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.



- Indikátor

Svíí modře: Úspěšně připojena/funguje normálně

Bliká modře: Chyba sítě

Rychle bliká oranžově: Připojování

Pomalů bliká oranžově: Aktualizování

Poznámka: Ujistěte se, že pro připojení používáte adaptérový kabel LPS, abyste předešli neobvyklému fungování.

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*.

Ovládejte zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud už máte aplikaci nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo v obchodě s aplikacemi vyhledejte "Mi Home/Xiaomi Home" a stáhněte a nainstalujte si ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.



F61E1A4F

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace. Ujistěte se, že je kamera zapnutá a že je vaše síťové připojení během připojování stabilní. Při čekání na připojení bude indikátor rychle blikat oranžově a po úspěšném připojení kamery bude svítit modře.

- **Obnovení továrního nastavení**

V případě změny sítě, ke které je kamera připojena, nebo účtu Xiaomi v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, se kterým je kamera spárována, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 7 vteřin. Jakmile indikátor rychle bliká oranžově, dojde k obnovení továrního nastavení kamery a poté kameru znovu připojte k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení nevymaže obsah uložený na microSD kartě.

Monitorování v reálném čase

V zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home si můžete zobrazit obrazovku sledování v reálném čase, upravit ostrost obrazu, změnit horizontální a vertikální úhel kamery, zachytit a nahrát obrazovku a uskutečnit vzdálené hovory.

Infračervené noční vidění

Kamera umí v noci automaticky přepnout do režimu nočního vidění podle změny okolního světla. Díky vestavěnému infračervenému světlu nočního vidění může kamera pořizovat noční snímky a videa. Pro automatické zapnutí nočního režimu je potřebná úplná tma, v opačném případě nemusí dojít k automatickému zapnutí nočního vidění.

Přehrávání

- Funkce přehrávání kamery je k dispozici pouze po vložení kompatibilní microSD karty nebo po zakoupení služby cloudového úložiště pro kameru.
- V zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home klepnutím na tlačítko přehrávání vstoupíte do rozhraní přehrávání a poté přetažením časové osy vyberte časový úsek, který si chcete přehrát. Je podporováno přehrávání s proměnlivou rychlostí.

Automatické monitorování

- Je-li povolena funkce asistenta domácího dohledu, kamera bude nahrávat videa, pokud v monitorovaném prostoru v reálném čase detekuje lidský pohyb a nějaké změny. Poté vám aplikace zašle push notifikaci.
- Funkci asistenta domácího dohledu můžete povolit nebo zakázat v zásuvném modulu kamery v aplikaci.
- Můžete nastavit celodenní, denní, noční nebo jakýkoliv jiný čas, který vyhovuje vašim požadavkům. V aplikaci si také můžete přizpůsobit citlivost upozornění a časové intervaly upozornění.

Monitorování území

- Když je povolena funkce monitorování určité oblasti, kamera nastaví specifické scény monitorování pro členy rodiny, například scény "monitorování klíčových oblastí" a "dlouho nebyl detekován žádný pohyb". Uživatelé mohou upravit monitorované oblasti a nastavit dobu monitorování. Po dokončení nastavení, když nastane událost, jako je vstup osoby do klíčové oblasti, obdržíte prostřednictvím aplikace oznámení.
- Funkci monitorování oblasti můžete povolit nebo zakázat na stránce AI funkcí na domovské stránce zásuvného modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Sdílení videa


V zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete v nabídce nastavení vybrat možnost sdílení zařízení a sdílet kameru s ostatními. Osoba, se kterou je kamera sdílena, si musí stáhnout aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a přihlásit se pomocí účtu Xiaomi.

Fyzické zakrytí objektivu

Pokud nebudete kameru potřebovat, můžete klepnout na "  " na kartě záběrů v reálném čase na displeji zásuvného modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a nastavit tak fyzické zakrytí objektivu.

Můžete také přejít do Nastavení > Nastavení kamery > Nastavení fyzického zakrytí objektivu a povolit funkci fyzického zakrytí objektivu nebo nastavit plánované fyzické automatické zakrytí objektivu.

Kamera automaticky nastaví objektiv tak, aby byl zakrytý samotným krytem kamery a chránil tak soukromí uživatele.



Specifikace

Název: Xiaomi Smart Camera C500 Pro	Model: MJSXJ16CM
Čistá hmotnost: přibližně 301 g	Vstup: 5 V $\pm$ 2 A
Rozměry položky: 124 × 78 × 78 mm	Video kodek: H.265
Rozlišení: 2960 × 1666	
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C	
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.2	
Úložiště: MicroSD karta (minimální kapacita 8 GB a maximální kapacita 256 GB)	
Maximální výstupní výkon Wi-Fi:	
2400–2483.5 MHz, <20 dBm	
5150–5350 MHz, <23 dBm	
5470–5725 MHz, <23 dBm	
5725–5850 MHz, <14 dBm	
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm	

Upozornění

- Rozsah provozních teplot této kamery je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je specifikovaný rozsah.
- Kamera je přesným elektronickým výrobkem. Abyste zajistili jeho správné fungování, neumísťujte kameru do prostředí s vysokou vlhkostí ani nedovolte, aby se do ní dostala voda.
- Abyste zajistili výkonnost fotoaparátu, neumísťujte jeho objektiv směrem k reflektivnímu povrchu, jako jsou skleněná okna nebo bílé stěny, nebo vedle něj, protože to způsobí, že obraz bude v místech v blízkosti kamery příliš jasný a v místech vzdálenějších tmavší

nebo že bude kamera pořizovat bílé snímky.

- Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným Wi-Fi signálem. Neumísťujte kameru poblíž předmětů, které mohou ovlivnit její Wi-Fi signál, jako jsou kovové předměty a mikrovlnné trouby.
- Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské

zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte svá odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Prohlášení o shodě EU



Společnost Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi Smart Camera C500 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Omezení pro pásmo 5 GHz:

Podle čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU je na obalu uvedeno, že toto rádiové zařízení bude při uvedení na trh podléhat určitým omezením v následujících zemích: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Norsko (NO), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI) a Severní Irsko (NI).

Funkce WLAN je u tohoto zařízení omezena pouze na použití v interiéru při provozu ve frekvenčním rozsahu 5150-5250/5250-5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Další informace naleznete na internetové adrese www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.3

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz